



# BÄRLÄKTSTEG

## PANNTÄCKTA TAK

M-034 2309 SE

**Bärläktsteg för montage på panntäckta tak. Passar på tak med 25 eller 50 mm läkt.**

Bärläktsteg får användas på hus med max fasadhöjd 4 meter och max taklutning 45°.

Bärläktsteg får endast monteras rakt ovanför varandra.

Min avstånd till skarv eller avslut på bärläkt 1000 mm.

Bärläktsteg får ej monteras på bärläkt mindre än 22 x 36 mm.

Bärläkten skall ej ha vankant eller försvagande kvistar, lägst sort V.

Underlaget skall vara utfört enligt takpanneleverantörens anvisningar.

- Bärläktstegets sidor ① anpassas till takpanna och aktuell läktdimension med hjälp av bockverktyget ②. Bockningen skall ske mitt för det aktuella hålet och får endast utföras en gång per sida.
- Lägg nedre pannraden, haka fast bärläktsteget över bärläkten så att bärläktstegets sidor vilar i takpannans vågdalar.
- Lägg nästa pannrad, montera övriga bärläktsteg enligt ovan.
- Glidskydd för säkring av lös stege monteras vid sidan om nedre bärläktsteg.

