




# LÅSBAR LUCKA

## FÖR RYGGSKYDD

M-225 1808 SE




### Låsbar lucka nerfäld

Den låsbara luckan monteras normalt på den nedersta ryggskyddsbygeln.

Lossa den yttersta ryggskyddsskenan och trä i den i luckans infästningsläpp.

Skruva tillbaks ryggskyddsskenan.

Luckan låses runt ryggskyddsbygeln.



### Låsbar lucka i uppfällt läge

Luckan kan låsas i uppfällt läge i ett hål på ryggskyddsskenan.