



# ISSTOPP RÄNNDAL

## FÖR TRP-PROFILERAD TAKPLÅT

M-226 1807 SE



### Isstopp för montering i ränn dalen på TRP-profilerade plåttak

Isstopparna monteras där risk finns att is passerar i ränn dalen under snörasskyddet. Montaget skall göras med en rostfri plåtskruv med bricka. Skruva med lågt moment så inte gängorna skadas.

Isstoppens anliggningsyta är utformad för att förhindra läckage. Isstopparna kan även spridas ut över hela takytan.

Observera att isstopp ränn dal inte ersätter snörasskydd vid takfoten.

