

# Kontrollpunkte bei Seilsystemen

- **Kontrolle muss nach Montage und bei Wartung durchgeführt werden.**
- **Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollpunkte in ihrer Gesamtheit durchgeführt werden.**
- **Die Kontrolle gilt für sämtliche Seilsysteme des Gebäudes.**

Montiert auf, Adresse:

---

---

---

- Halterungen für Dachbahn/Dach**  
Kontrollieren Sie, dass das Dach unbeschädigt ist.  
Kontrollieren Sie, dass die Halterungen des Produkts am Dach unbeschädigt und korrekt ausgeführt sind.

- Endhalterung, Seilecke und Seilführungen**  
Kontrollieren Sie, dass diese unversehrt und korrekt montiert sind.  
Kontrollieren Sie, dass Schraubverbindungen angezogen sind.

- Seil**  
Kontrollieren Sie, dass das Seil keine Kerben oder zerrissene Drähte hat.  
Kontrollieren Sie, dass das Seil korrekt an die Endhalterung montiert ist.  
Kontrollieren Sie, dass Seilüberlappungen fest angezogen sind.

- Das Seil ist korrekt gespannt**  
Kontrollieren Sie, dass das Seil gemäß untenstehender Instruktion montiert ist.

Die Spannung des Seils muss der Außentemperatur angepasst sein.  
An warmen Tagen wird das Seil lockerer zwischen den Befestigungen montiert.  
An kalten Tagen wird das Seil strammer montiert.

Passen Sie die Spannung des Seils gemäß gegebener Außentemperatur nach folgender Tabelle an:

C-Abstand Seilführungen	20°C unter Mitteltemperatur	Mitteltemperatur Montageplatz	20°C über Mitteltemperatur
5 m	Spielraum 40 mm	Spielraum 60 mm	Spielraum 80 mm
7 m	Spielraum 60 mm	Spielraum 80 mm	Spielraum 100 mm
10 m	Spielraum 90 mm	Spielraum 120 mm	Spielraum 150 mm

- Seilläufer**  
Kontrollieren Sie, dass die Schraubverbindung angezogen ist und die Räder frei verlaufen.  
Kontrollieren Sie, dass der Seilläufer frei über Seilführung und Überlappungen läuft.

- Montageanleitung**  
Die Montage ist gemäß gültiger Montageanleitung des Herstellers montiert.

**Kontrolle durchgeführt von**

Firma: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_